

# VIBRÁTOR TOYJOY GET REAL GOLD DICKER



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver, vložte batérie podľa pólov a zaskrutkujte viečko.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla na základni zapnete prvý režim jeho vibrácií a opakovanými stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé rytmy.
- 3) Pre vypnutie podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoríť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor.