

# VIBRÁTOR CALEXOTICS ENCHANTED KISSER PURPLE

## **Zapnutie, ovládanie a vypnutie vibrátora**

- 1) Pre zapnutie krátko stlačte horné tlačidlo „power“ na tele vibrátora
- 2) Rozbliká sa LED dióda a vibrátor sa uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami ľavého či pravého tlačidla ovládate vibrácie či hriadeľ
- 4) Meniť nastavenia môžete ľubovoľne nezávisle na sebe
- 5) Pokiaľ budete chcieť jednu či druhú funkciu vypnúť, pridržte tlačidlo požadovanej funkcie po dobu 3 sekúnd
- 6) Celý vibrátor vypnete opätovným krátkym stlačením tlačidla „power“
- 7) Vibrátor je vodotesný, môžete ho tak bez obáv ponoriť do vody

## **Údržba**

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

## **Skladovanie**

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## **Lubrikácia**

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## **Pohon a nabíjanie**

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez adaptér zapnúť do siete.

## **Obsah balenia**

Vibrátor, USB kábel