

VIBRÁTOR CALIFORNIA EXOTIC OH MY G-SPOT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa pólov.
- 2) Po zaskrutkovaní podržte tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie.
- 3) Vibrátor vás privíta rozsvietením LED diódy a spustí svoju prvú vibráciu.
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé režimy vibrácií a pulzácií.
- 5) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu C. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.