

VIBRÁTOR DREAM TOYS VIBES OF LOVE REMOTE PANTY G MAGENTA

Návod na použitie:

- 1) Stlačením tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd uvediete vibrátor do pohotovostného režimu, čo vám bude symbolizovať rozsvietená LED dióda
- 2) Krátkymi stlačeniami meníte režimy vibrácií a pulzácií
- 3) Pri používaní diaľkového ovládača tiež stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd
- 4) Po zablikaní LED indikátora môžete spustiť horným tlačidlom so symbolom bezdrôtového signálu vibrácie
- 5) Opätovným stlačením tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd ovládač vypnete
- 6) Rovnaký postup je tiež pre úplné vypnutie vibrátora

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistiaci prostriedok na erotické pomôcky. Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia:

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť:

Vibrátor je vodeodolný, tzn. že na neho môže striekať voda, ale nesmiete ho do nej ponoriť

Napájanie:

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné dobíjať vďaka priloženému magnetickému USB káblu

Obsah balenia:

Vibrátor, magnetický USB kábel