

DILDO NAKED ADDICTION THRUSTING DONG 9

Návod



OVĽÁDÁNÍ

- 1) Odomknite tlačidlá. Pre aktiváciu či deaktiváciu cestovného zámku pridržiňte dve tlačidlá na pomôcke počas 4 sekúnd. Táto akcia je podporená krátkou vibráciou.
- 2) Stlačte krátko spodné tlačidlo power tak, aby obe tlačidlá svietili, čím sa uvedie do pohotovostného režimu.
- 3) Krátkym stlačením vrchného tlačidla zapnete prvý režim pohybu a ďalšími stlačeniami sa posúvate o úroveň vyššie.
- 4) Spodným tlačidlom sa vraciate o rýchlosť späť.
- 5) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 6) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte dildo do pohotovostného režimu a krátko stlačte väčšie vrchné tlačidlo pre zapnutie pohybov a posun o vyššiu rýchlosť.
- 7) Spodným tlačidlom sa vraciate o rýchlosť späť.
- 8) Pohyby vypnete podržaním tlačidla power na ovládači po dobu 3 sekúnd

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a zamatové puzdro na uloženie pomôcok.