

VIBRÁTOR MYSTIM BON APARTE



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Pred prvým spustením je nutné vypnúť zámok pomôcky, čo vykonáte súčasným pridržaním okrúhleho tlačidla „power“ a tlačidla „-“ po dobu cca 3 sekúnd. Vibrátor začne blikať, čo znamená, že sa aktivoval do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte režimy vibrácií.
- 3) Tlačidlá „+“ a „-“ sú určené na reguláciu intenzity vibrácií.
- 4) Pre vypnutie vibrátora stlačte okrúhle tlačidlo „power“ a tlačidlo „-“ po dobu cca 3 sekúnd, rovnako ako pri zapnutí vibrátora.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda blinká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie a puzdro na úschovu pomôcok.