

MASTURBÁTOR FRENCH KISS



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača vložte 2 batérie AA podľa vyznačených pólov.
- 2) Vložte hadicu vedúcu z masturbátora do balónika.
- 3) Na boku diaľkového ovládača sa nachádza koliesko, ktoré zapína vibračné vajíčko a následne ho otáča na ovládanie intenzity vibrácií.
- 4) Úplne ho vypnite otočením do polohy OFF.
- 5) Stlačením balónika sa vytvorí pocit vákua a sania.

ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál masturbátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Ovládač je poháňané dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Masturbátor s diaľkovým ovládaním a balónikom.