

# VIBRÁTOR ČIERNY METALICKÝ



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Ak chcete vibrátor zapnúť, odstráňte kryt batérie, vložte dve batérie AA (nie je súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor sa zapína a vypína otáčaním kolieska na kryte batérie, ktoré slúži aj ako ovládač vibrácií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný dvoma batériami AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor.