

# PRÍSAVKY NA BRADAVKY VAKUOVÉ ULTRAVIOLETT



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibračných patrón slúži aj ako kryt batérie.
- 2) Odskrutkujte kryt batérií, vložte 3 batérie LR44 (sú súčasťou dodávky) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Ak chcete vibračné patróny zapnúť, otočte kolieskom na kryte batérií doprava a vypnite ho doľava.
- 4) Ak chcete vibrácie úplne vypnúť, otočte kolieskom doľava.

### ÚDRŽBA

Po každom použití pomôcky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrané patróny **nie sú vodotesný ani vodeodolný!**

### POHON A NABÍJANIE

Vibračné patróny sú napájané tromi batériami LR44.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

2x prísavka na bradavky, 2x vibračná patróna, pumpička s hadičkou a 6 batérií LR44.