

# VIBRÁTOR SEVEN CREATIONS LONG JOHN PRIRÁŽACÍ



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením spodného tlačidla so symbolom vibrácie ho spustíte a zároveň sa rozsvieti jeho LED indikátor na spodnej časti.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla na 2 sekundy.
- 4) Prirážanie zapnete aj vypnete krátkym stlačením tlačidla so symbolom šípok.
- 5) Vrchnými tlačidlami s ukazovateľmi hore a dole ovládajte rýchlosť prirážania, čo vám tiež napovie vrchný LED indikátor.
- 6) Obe funkcie môžete nastavovať samostatne nezávisle na sebe.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný tromi akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor.