

VIBRÁTOR SMILE HAPPY



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Najprv odstráňte kryt batérií, vložte 2 batérie AA podľa vyznačených pólov a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Ak chcete vibrátor zapnúť/vypnúť, stlačte tlačidlo "power", ktoré sa rozsvieti.
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom vlny sa menia jednotlivé vibračné rytmy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.