

VAKUOVÁ PUMPA MISTER BONER

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vložte do ovládača 2 batérie AA.
- 2) Vložte vibračnú kazetu do príslušného držiaka na pumpe a vyberte silu vibrácií.
- 3) Potom pripojte saciu časť a môžete začať pumpovať.
- 4) Na uvoľnenie podtlaku sa používa bezpečnostný ventil.

ÚDRŽBA

Po každom použití pumpu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Pumpa **nie je vodotesná ani vodeodolná!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Ovládač s patrónou je napájaný dvoma batériami AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo nabíjateľné batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vákuová pumpa a vibračná patróna s diaľkovým ovládaním.