

MASÁŽNA HLAVICA LE WAND PETITE VIBRAČNÁ



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Vibrátor zapnete krátkym stlačením tlačidla +. Tým sa dostanete do prvého vibračného režimu a prvého stupňa intenzity.
- 2) Stláčaním + pridávate intenzitu a tlačidlom - ju uberáte.
- 3) Zmenu vibračného režimu vykonáte krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom vibrácie.
- 4) Vibrátor vypnete opakovanými stlačeniami tlačidla - v závislosti na nastavenom stupni intenzity.
- 5) Pre aktiváciu cestovného zámku majte vibrátor vypnutý a stlačte zároveň tlačidlo + a - na 3 sekundy. Naďalej nebudú tlačidlá aktívne.
- 6) Odomknutie cestovného zámku vykonáte rovnakým spôsobom.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.