

STIMULÁTOR TOYJOY FUNKY VIBRAČNÝ



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt batérií a zároveň ako vypínač
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte batériu AA (nie je súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Otočením spodného krytu do polohy „ON“ vibrátor zapnete.
- 4) Otočením spodného krytu do polohy „OFF“ vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál výrobku môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a 4 nástavce k vibrátoru.