

SADA SURPRISE BAG FOR COUPLES



Návod

OVĽÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor začne automaticky vibrovať, tzn, že pokiaľ ho budete chcieť vypnúť, musíte vytiahnuť aj batérie.

OVĽÁDANIE VIBRAČNÉHO KRÚŽKU

- 1) Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane kazety.
- 2) Ak chcete kazetu vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na boku kazety.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor a krúžok opláchnite handričkou s mydlovým čistiacim prostriedkom.

POZOR! Pred umývaním vibračného krúžku vyberte kazetu s batériami!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibrátor a krúžok **nie sú vodeodolné ani vodotesné!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

Na vibračný krúžok používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný batériou AA. Odporúčame používať alkalickú batériu pre väčšiu výdrž alebo dobíjacie batérie. Vibračný krúžok je napájaný jednorazovou integrovanou batériou.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.