

VIBRÁTOR SAMSON

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je pripojený k diaľkovému ovládaniu. Odstráňte kryt diaľkového ovládania a vložte tri batérie typu AA.
- 2) Ak chcete zapnúť vibrácie, prepnete tlačidlo z polohy OFF (vypnuté) na LOW (najnižší), MID (stredné) alebo HI (najvyššia vibrácia). Keď je vibrácia zapnutá, rozsvieti sa kontrolka LED na ovládači.
- 3) Ak chcete vibráciu vypnúť, prepnete tlačidlo na diaľkovom ovládači do polohy OFF.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **hybridné lubrikačné gely**.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.