

VIBRÁTOR DISCRETION

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odskrutkujte spodnú časť vibrátora.
- 2) Vložte akumulátor typu AA plusovým pólom smerom dole.
- 3) Uzavríte kryt akumulátora, vibrátor začne vibrovať.
- 4) Pre vypnutie vibrátora je potrebné povoliť kryt akumulátora.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom či utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho **ponoriť NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k vodeodolnosti výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný jedným akumulátorom typu AA. Pre vyššiu výdrž vibrátora odporúčame používať nabíjacie batérie s vyššou kapacitou mAh.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENÍ

V balení nájdete vibrátor Discretion.