

# VIBRÁTOR PRINTS CHARMING BUZZED 5" MINI



## Návod

### OVĽADANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa vyznačených pólov.
- 2) Zaskrutkujte uzáver späť silno na doraz.
- 3) Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd ho zapnete.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy.
- 5) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponorit' výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor a zamatové vrecúško.