

VIBRÁTOR BLUSH GAIA ECO BULLET



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batériu.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérie, vložíte akumulátor typu AAA (nie je súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor zapnete aj vypnete stlačením tlačidla na kryte batérie.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Výrobok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál výrobku môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.