

VIBRÁTOR FANTASY C-RINGZ SILICONE DOUBLE PENETRATOR RABBIT



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora, vybavená tlačidlom, slúži aj ako kryt batérií.
- 2) Odskrutkujte kryt, vložte batériu AAA podľa vyznačených pólov a naskrutkujte ju späť.
- 3) Ak chcete vibrátor zapnúť/vypnúť, krátko stlačte tlačidlo na kryte batérie.
- 4) Rovnaký postup použijete na ovládanie stimulátora klitorisu (zajačika).

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný batériou AAA.
Stimulátor klitorisu je tiež napájaný batériou AAA.
Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické alebo dobíjacie batérie.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.