

# MASTURBÁTOR PDX ELITE VIBRATING ANAL STROKER



## Návod

### OVĽÁDÁNÍ

- 1) Na spodnej strane masturbátora sa nachádza vibračná kazeta, vyťahnite ju, odskrutkujte kryt batérie a vyberte sľudu, ktorá sa nachádza medzi krytom a batériou.
- 2) Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na boku kazety.
- 3) Vibrácie sa aktivujú po každom údere.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vyberte vložku z plastového obalu a opláchnite ju vlažnou vodou.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibračná patróna **nie je vodeodolná ani vodotesná!**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibračná patróna je napájaná tromi batériami LR44.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor s vibračnou patrónou, v ktorej sú umiestnené 3 batérie LR44.