

MASÁŽNA HLAVICA A VIBRÁTOR 2V1 ROMP FLIP WAND MASSAGER



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržte spodné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie hlavice.
- 2) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Pre vypnutie hlavice podržte spodné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití hlavicu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Hlavica je plne **vodotesná**, preto jej údržba veľmi jednoduchá.

Môže na nej dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ju môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Hlavica je poháňaná kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 180 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu a USB kábel na nabíjanie.