

MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING AND SUCKING AUTOMATIC WITH ADAPTER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte stlačené horné tlačidlo so symbolom krúžku so šípkou po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli jeho režim otáčania.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia jednotlivé rytmy.
- 3) Podržaním ľavého tlačidla so symbolom prstenca so šípkou dovnútra na 3 sekundy zapnete alebo vypnete jeho režim odsávania.
- 4) Krátkym stlačením tohto tlačidla zmeníte jednotlivé rytmy.
- 5) Podržaním stredného tlačidla napájania na 3 sekundy zapnete alebo vypnete jeho automatické režimy otáčania a odsávania.
- 6) Podržaním pravého tlačidla so symbolom reproduktora na 3 sekundy zapnete alebo vypnete jeho hlasový režim.

ÚDRŽBA

Najprv vytiahnite rukáv z masturbátora a očistite ho vlažnou vodou. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna. V prípade potreby tento postup zopakujte. Samotný masturbátor čistite len ľahko navlhčenou handričkou, neponárajte ho do vody, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.

VODEODOLNOSŤ

Samotný masturbátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor, kryt masturbátora, slúchadlá, držiak s prísavkou a nabíjací kábel USB.