

# VIBRÁTOR ANNE´S DESIRE DUAL PLEASURE WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME

## Zapnutie/vypnutie vibrátora

1. Podržte tlačidlo „power“ na vibrátore po dobu 2 sekúnd
2. Rozsvietia sa LED diódy a vibrátor sa uvedie do pohotovostného režimu
3. Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií
4. Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla „power“ po dobu 2 sekúnd
5. Pre použitie s diaľkovým ovládačom uveďte vibrátor do pohotovostného režimu
6. Následným stlačením prostredného tlačidla na hodinkách so symbolom kolieska po dobu 3 sekúnd spustíte vibrácie
7. Krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé režimy
8. Krátkymi stlačeniami tlačidiel so šípkami upravujete intenzitu sily vibrácií
9. Pri podržaní tlačidla s kolieskom po dobu 2 sekúnd vibrácie pozastavíte
10. Vypnúť vibrátor opäť musíte tlačidlom na jeho tele

## Údržba

Vibrátor omývajte vodou a antibakteriálnym mydlom. Na dôkladnejšie čistenie použite čistiaci prostriedok určený pre silikónové erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon

Vibrátor je poháňaný jedným integrovaným Li-on akumulátorom, rovnako ako náramok

## Obsah balenia

Vibrátor, náramok, nabíjací kábel