

VIBRÁTOR ANNE'S DESIRE PANTY PLEASURE WIRLESS TECHNOLOGY WATCHME

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na stimulátore po dobu 2 sekúnd. Privítia Vás rozsvietením LED diódy a uvedie sa do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnite ho opäťovným dlhým podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte stimulátor do pohotovostného režimu.
- 5) Následným stlačením prostredného tlačidla na hodinkách so symbolom kolieska po dobu 3 sekúnd spustíte vibrácie.
- 6) Krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé režimy.
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so šípkami upravujete intenzitu sily vibrácií.
- 8) Pri podržaní tlačidla s kolieskom po dobu 2 sekúnd vibrácie pozastavíte.
- 9) Vypnúť stimulátor opäť musíte tlačidlom na jeho tele.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navýše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Hodinky (diaľkový ovládač) sa nabíjajú rovnakým káblom ako vibrátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelené od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, hodinky (diaľkové ovládanie) a magnetický USB kábel na nabíjanie.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potrebuje poradit?

Napíšte nám na flagranti@flagranti.sk
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016