

DRÁŽDIDLO PRE ŽENY LELO ORA 3

Návod na použitie:

- 1) Vibrátor má bezpečnostný zámok, ktorý aktivujete aj deaktivujete súčasným 5 sekundovým pridržaním tlačidiel "+" a "-"
- 2) Tieto tlačidlá slúžia na reguláciu sily jednotlivých programov
- 3) Spustenie samotnej pomôcky je možné buď prostredným tlačidlom s označením "()" alebo tlačidlom "+"
- 4) Jednotlivé módy následne meníte opäť prostredným tlačidlom
- 5) Tlačidlom "-" stimulátor vypnete a to jeho dlhším, zhruba 3 sekundovým pridržaním

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel