

DRÁŽDIDLO PRO ŽENY LELO ORA 3

Vibrátor LELO SORAYA WAVE disponuje 3 tlačidlami na ovládacom paneli v spodnej časti pomôcky. Všetky vibrátory LELO SORAYA WAVE sú od výrobcu zabalené do krabičky v uzamknutom stave. Pre odomknutie vibrátora je nutné pridržať tlačidlá s označením „+“ a „-“, pokiaľ nevidíte svetelnú signalizáciu – podsvietenie ovládacieho panelu. Teraz je váš vibrátor v pohotovostnom režime, kým ho rovnakým postupom opäť neuzamknete, napríklad z dôvodu cestovania. V prípade, že máte vibrátor na mieste, kde nehrozí samovoľné spustenie, nie je potrebné ho uvádzať do uzamknutého stavu.

Ako fungujú jednotlivé tlačidlá:

- ✓ tlačidlo „+“ slúži na zapnutie pomôcky a pridanie intenzity vibrácií a pulzácií
- ✓ tlačidlo „-“ slúži na vypnutie pomôcky a zníženie intenzity vibrácií a pulzácií
- ✓ tlačidlo „()“ slúži na zapnutie aj vypnutie pomôcky a zároveň na zmenu programu vibrácií a pulzácií

Údržba

Vibrátor omývajte vodou a antibakteriálnym mydlom. Na dôkladnejšie čistenie použite čistiaci prostriedok určený pre silikónové, erotické pomôcky.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE! Silikónové lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a Dobíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacou Li-on batériou. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC či cez 5V adaptér zapnúť do siete. Odporúčame prvýkrát nabíjať minimálne 2 hodiny.

Výdrž batérie

Na jedno nabitie vydrží v prevádzke približne 2 hodiny (záleží na zvolenom vibračnom programe a jeho intenzite)

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel, saténový obal.