

# STIMULÁTOR KLITORISU LELO SILA

## Návod na použitie:

- 1) Podržaním tlačidiel + a - súčasne aktivujete či deaktivujete cestovný zámok
- 2) Sonické vlny zapnete krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom ( )
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla meníte rytmy pulzáciou
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla + posúvate intenzitu sily a tlačidlom - sa vraciate do jemnejšieho režimu
- 5) Všetky operácie sú podporené LED podsvietenými tlačidlami
- 6) Pre vypnutie stimulátora podržte prostredné tlačidlo po dobu 3 sekúnd

## Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Stimulátor je vodeodolný preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. **Do vody ho však nesmiete ponoriť, pretože NIE JE vodotesný!**

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon a nabíjanie

Stimulátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

## Obsah balenia

Stimulátor, USB kábel