

MASÁŽNA HLAVICA LELO SMART WAND

MASSAGER MEDIUM

Návod na použitie:

- 1) Po vybratí vibrátora z krabičky bude automaticky v uzamknutom stave
- 2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržaním tlačidiel + a - po dobu 5 sekúnd
- 3) Samotné tlačidlo "+" slúži na spustenie hlavice a zvýšenie rýchlosti
- 4) Tlačidlo " - " zníži vibračnú silu a jeho pridržaním sa vibrátor vypne
- 5) Stlačením tlačidla so symbolom "(" môžete prechádzať jednotlivé pulzačné programy v prípade, že ste plusovým tlačidlom už vibrátor uviedli do chodu
- 6) Pridržaním prostredného tlačidla ")", hlavica zmení nastavenie rýchlosti na najnižší stupeň, budete môcť meniť pulzácie, pri kontakte s pokožkou sa sila vibrácií na krátky okamih zvýši na maximum a potom vibrátor vypne
- 7) Pre uvedenie do štandardného režimu pridržte prostredné tlačidlo
- 8) Každá zmena v nastavení je oznámená blikajúcim podsvietením ovládacieho panelu

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel