

Vibrátor Fun Factory DARLING DEVIL čierny

NÁVOD NA POUŽITIE



OVĽÁDANIE:

- 1. Zapnutie/Vypnutie:** prístroj zapnete stlačením a podržaním tlačidla „POWER“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2. Zmena režimov/intenzity:** krátkymi stlačeniami tlačidiel „+“ a „-“ pohodlne zvyšujete či znižujete intenzitu vibrácií a prepínate jednotlivých 10 vibračných programov (4 rýchlosti a 6 rytmických vzorov).

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každom použití nezabudnite na dôkladnú hygienu pomôcky, predĺžite tým jej životnosť.

Odporúčame tiež použiť [čistič erotických pomôcok](#), ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODĚODOLNOSŤ:

Produkt je plne vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tak prípadne vodných hier.

LUBRIKÁCIA:

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély (napr. silikónové) by mohli nenávratne poškodiť povrch pomôcky a spôsobiť jej lepkavosť.

POHON A NABÍJANIE:

Výrobok je poháňaný vymeniteľnými batériami.

- **Napájanie:** 2 × AAA batérie

SKLADOVANIE:

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom, chladnom a tmavom mieste mimo dosahu detí.

OBSAH BALENIA:

- 1× hlavný produkt
- 1× užívateľský návod