

VIBRÁTOR DREAM TOYS RED REVOLUTION PANDORA



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo napájania na vibrátore 3 sekundy. Privíta vás krátkou vibráciou a svetelnou diódou LED a prejde do pohotovostného režimu.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla spustíte a zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Ak chcete vibrátor vypnúť, opäť dlho stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládaním uveďte vibrátor do pohotovostného režimu.
- 5) Diaľkové ovládanie nie je potrebné zapínať. Na zapnutie vibrácie a prepínanie medzi rôznymi rytmi stačí krátko stlačiť horné tlačidlo so symbolom otočnej šípky.
- 6) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom pauzy pozastavíte a znovu spustíte vibráciu.
- 7) Na vypnutie vibrátora použite opäť vlastné tlačidlo.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.