

VIBRÁTOR DREAM TOYS DINKY JIMMY K. RABBIT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte vrchné tlačidlo na rukoväti bližšie k špičke po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vibrácií stimulátora.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy.
- 3) Podržte spodné tlačidlo na rukoväti bližšie k nabíjacíemu konektoru po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vibrácií ramena vibrátora.
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Vibrácie vypnete podržaním príslušného tlačidla po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.