

Adventný kalendár Dream Toys Sexy Advent Calendar 2024

Návod



OVĽÁDÁNÍ PÁROVÉHO VIBRÁTORA

- 1) Vibrátor zapnete podržaním tlačidla „power“ približne na 2 sekundy. LED dióda začne blikať.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami prepínate medzi jednotlivými vibračnými a pulzačnými programami.
- 3) Pre použitie s diaľkovým ovládaním najprv zapnete vibrátor.
- 4) Stlačením tlačidla „power“ spustíte prvý vibračný režim a následnými krátkymi stlačeniami prepnete medzi vibračnými a pulzačnými programami.
- 5) Šípky na diaľkovom ovládaní slúžia pre zvýšenie alebo zníženie intenzity.



OVĽÁDANIE MASÁŽNEJ HLAVICE

- 1) Masážnu hlavicu zapnete aj vypnete podržaním tlačidla „power“ približne na 2 sekundy. Po zapnutí začne blikať LED dióda.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami prepínate medzi jednotlivými vibračnými a pulzačnými programami.



OVĽÁDANIE PRSTOVÉHO VIBRÁTORA

- 1) Prstový vibrátor obsahuje vibračnú patrónu. Odskrutkujte kryt batérií a odstráňte papier, ktorý oddeľuje kontakt s batériami LR44 (sú súčasťou dodávky).
- 2) Naskrutkujte kryt späť.
- 3) Na kryte sa nachádza tlačidlo „power“, ktorého krátkym stlačením vibrátor zapnete a následnými stlačením prepínanie medzi vibračnými a pulzačnými programami.
- 4) Vibrátor sa buď sám vypne po poslednom desiatom režime, alebo môžete tlačidlo „power“ podržať približne 3 sekundy.



OVLÁDANIE VIBRÁTORA SO STIMULÁTOROM KLITORISU

- 1) Vibrátor zapnete aj vypnete podržaním tlačidla „power“ približne na 2 sekundy. Po zapnutí začne blikať LED dióda.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami prepínate medzi jednotlivými vibračnými a pulzačnými programami.



OVLÁDANIE VIBRAČNÉHO KRÚŽKU

- 1) Vibračný krúžok obsahuje vibračnú patrónu. Odskrutkujte kryt batérií a odstráňte papier, ktorý oddeľuje kontakt s batériami LR44 (sú súčasťou dodávky).
- 2) Naskrutkujte kryt späť.
- 3) Na kryte sa nachádza tlačidlo „power“, ktorým krátkym stlačením zapnete vibrátor a následnými stlačeniami prepínate medzi rôznymi vibračnými a pulzačnými programami.
- 4) Krúžok sa buď sám vypne po poslednom 7. režime, alebo môžete tlačidlo „power“ podržať približne 3 sekundy.



ÚDRŽBA VIBRÁTOROV A MASÁŽNEJ HLAVIC

Po každom použití výrobky opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

ÚDRŽBA PRSTOVÉHO VIBRÁTORA A VIBRAČNÉHO KRÚŽKU

Po každom použití vyberte vibračnú patrónu a zvyšok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkty sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vibračné patróny **nie sú vodotesné ani vodeodolné!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Párový vibrátor, masážna hlavica a vibrátor sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Diaľkové ovládanie párového vibrátora je tiež napájané batériou Li-on a je možné ho dobíjať pomocou USB kábla.

Prstový vibrátor a vibračný krúžok (patróny) sú napájané tromi batériami LR44.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.