

# VIBRÁTOR DREAM TOYS ESSENTIALS CLIMAX BULLET



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte batériu AAA (nie je súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor zapnite podržaním tlačidla na kryte batérií približne na 3 sekundy.
- 4) Následným krátkym stlačením prepínate medzi rôznymi vibračnými rytmiami.
- 5) Vypnite vibrátor podržaním tlačidla na približne 3 sekundy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál výrobku môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V vibrátor.