

ELEKTRICKÝ MASÁŽNÝ PRÍSTROJ ELEEELS M1 NA STIMULACI SVALOV



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Pred použitím by mala byť pokožka zbavená nečistôt a mastnoty.
- 2) Odlepte ochrannú fóliu z vankúšikov a nalepte na požadované miesto.
- 3) Bez riadneho prilepenia na pokožku sa prístroj automaticky vypne.
- 4) Umiestnite zariadenie na magnetické cvočky.
- 5) Podržte guľaté tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre zapnutie.
- 6) Predvolený režim nastavenia je vždy 1.
- 7) Pre zvýšenie úrovne krátko opakovane stlačte tlačidlo +, pre zmiernenie výkonu krátko stlačte tlačidlo -.
- 8) Pre zmenu masážnej metódy krátko stlačte prostredné tlačidlo. Podľa farieb LED diódy poznáte aký režim máte nastavený.
- 9) Modré svetlo ukazuje automatický režim, fialové ukladňujúci režim, biele uvoľňujúci režim, žlté režim hnetenia a ružové režim Shiatsu.
- 10) Po každej zmene režimu či odlepení vankúšika sa zmení intenzita späť na predvolený 1 stupeň.
- 11) Po 15 minútach prevádzky sa zariadenie automaticky vypne.

ODPORÚČANIE A ÚDRŽBA

Nie je určený pre deti. Pred použitím sa vždy poraďte so svojim lekárom. Nepoužívajte ak máte kĺbové náhrady, kovové čapy alebo dosťičky bez predchádzajúceho súhlasu lekára. Nikdy neaplikujte vankúšik na prasknutú či poranenú kožu, ak cítite bolesť či nepohodlie. Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako hodinu. Pred opakovaným použitím nechajte zariadenie aspoň 10 minút odpočívať. Zariadenie nikdy neotvárajte ani neopravujte a nepoužívajte po páde. Ak nemôže priľnúť vankúšik ku koži, vymeňte ho za nový. V prípade potreby zariadenie utrite vlhkou handričkou a následne ho suchou poriadne vysušte.

VODEODLNOSŤ

Masážny prístroj **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

Neponárajte ho do vody a vyhýbajte sa kontaktu s akoukoľvek tekutinou.

POHON A NABÍJANIE

Masážny prístroj je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete 3 vymeniteľné magnetické nástavce (podložky), základňu a USB kábel na nabíjanie.