

# SADA BIJOUX INDISCRETS INSTRUMENTS OF PLEASURE (VIBRAČNÍ PATRONA)



## Návod

### OVĽÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 3 akumulátory typu LR44 (sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor zapnete a vypnete tlačidlom na spodnej strane krytu.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný tromi batériami LR44.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.