

Masturbátor LELO F1S V3

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Masturbátor zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami.
- 3) Stiskem pravého tlačítka „-“ snižujete intenzitu.
- 4) Stlačením pravého tlačítka „+“ zvyšujete intenzitu.
- 5) Stiskem tlačítka „ON/OFF“ masturbátor vypnete.

ÚDRŽBA

POZOR! Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **je vodotesný**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.