

STIMULÁTOR FANTASY FOR HER

VIBRATING ROTO SUCK-HER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť stimulátora slúži ako kryt batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte 2 batérie AAA a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Ak chcete zapnúť funkciu sania, stlačte tlačidlo "S" na približne 3 sekundy.
- 4) Nasávacie funkcie a následne vypúšťanie vzduchu si nastavujete krátkymi stlačeniami tlačidla "R".
- 5) Ak chcete zapnúť vibrácie, stlačte tlačidlo "V" na približne 3 sekundy.
- 6) Jednotlivé vibračné rytmy prepínate krátkym stlačením tlačidla "V".

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor.