

VIBRÁTOR FANTASY FOR HER G-SPOT STIMULATE-HER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor zapnete stlačením tlačidla "power" na približne 3 sekundy.
- 2) Krátkymi stlačeniami následne zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy.
- 3) Stlačením tlačidla so symbolom plameňa na približne 3 sekundy zapnete a vypnete funkciu nahrievania.
- 4) Ak chcete vibrátor používať pomocou diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo "power" na diaľkovom ovládaní.
- 5) Jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy sa menia krátkym stlačením tlačidiel +/-.
- 6) Ak chcete vibrátor vypnúť, stlačte tlačidlo "power" na približne 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie.