

STIMULÁTOR FUN FACTORY LAYA 2



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Ak chcete odomknúť, podržte tlačidlo FUN s tlačidlom + na 2 sekundy.
- 2) Zapne sa podržaním tlačidla FUN na 1 sekundu.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla + sa menia jednotlivé rytmy stále dokola, ak sa chcete dostať k jednej vibrácii a vybrať jej intenzitu, krátko stlačte tlačidlo -.
- 4) Pomocou tlačidla + sa môžete pohybovať v intenzite rytmov smerom dozadu.
- 5) Ak chcete stimulátor vypnúť, krátko stlačte tlačidlo FUN.
- 6) Tlačidlá uzamknite podržaním tlačidla FUN a tlačidla - na 2 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.

VIBRÁTOR FUN FACTORY MISS BI



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla FUN spolu so stredným tlačidlom na 1,5 sekundy odomknete zámok tlačidiel, čo sa potvrdí krátkou vibráciou.
- 2) Podržaním tlačidla FUN na pol sekundy vás privíta rozsvietením LED diód a spustením oboch motorov.
- 3) Krátkymi stlačeniami horného tlačidla s menšou bodkou sa menia rôzne vibračné režimy stimulátora klistorisu.
- 4) Krátke stlačenia stredného tlačidla s väčšou bodkou menia rôzne vibračné režimy vibrátora.
- 5) Krátkym stlačením tlačidla FUN ho vypnete.
- 6) Ak chcete uzamknúť tlačidlá, podržte súčasne tlačidlo FUN a horné tlačidlo po dobu 1,5 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.