

VIBRÁTOR FEMMEFUNN FFIX WAND



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa pólov.
- 2) Po zaskrutkovaní podržaním bočného tlačidla s logom na 3 sekundy hlavica rozsvieti LED diódu a spustí prvý vibračný režim.
- 3) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 4) Hlavicu vypnete podržaním tlačidla na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití hlavicu opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Hlavica je **vodeodolná**, preto je jej údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Hlavica je napájaná štyrmi batériami AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Masážna hlavica.