

# VIBRÁTOR FEMMEFUNN FFIX BULLET XL



## Návod

### OVĽÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa pólov.
- 2) Po zaskrutkovaní podržaním spodného tlačidla na dobu 3 sekúnd vibrátor spustí prvý vibračný režim.
- 3) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 4) Vibrátor vypnete podržaním tlačidla na 3 sekundy.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný štyrmi batériami AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor.