

# MASÁŽNA HLAVICA BODY WAND

## Návod na použitie:

- 1) Podržaním horného tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete vibráciu
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami spodného tlačidla meníte intenzitu sily vibrácie
- 3) Hlavicu vypnete opätovným podržaním vrchného tlačidla po dobu 3 sekúnd

## Údržba

Po každom použití pomôcku opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Hlavica je vodeodolná, preto je jej údržba veľmi jednoduchá. Do vody ju však **NESMIETE PONORIŤ!**

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon a nabíjanie

Masážna hlavica je poháňaná dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

## Obsah balenia

Masážna hlavica, USB kábel, vrecko na masážnu hlavicu