

VIBRÁTOR NA PENIS HOT OCTOPUSS JETT GUYBRATOR



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odstráňte kryt a vložte batérie podľa pólov.
- 2) Následne pripojte jackové piny do hornej časti ovládača a vložte patróny do silikónového puzdra.
- 3) Pre zapnutie oboch motorov súčasne stlačte tlačidlo v tvare bodky v strede ovládača po dobu 3 sekúnd.
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 5) Vibrátor vypnete opätovným dlhým podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 6) Môžete tiež zapínať jednotlivé motory samostatne, stane sa tak podržaním príslušného tlačidla +.
- 7) Krátkymi stlačeniami stredového tlačidla je možné meniť aj rytmy.
- 8) Pre vypnutie či pozastavenie jednej z patrón podržte príslušné tlačidlo - po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití z gumovej časti vibrátora vyberte patróny a opláchnite silikónovú časť vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor (vibračné patróny) nie sú vodeodolné, preto musíte silikónovú časť čistiť zvlášť. Môžete ju do vody bez problémov ponoriť.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný 4 akumulátormi typu AA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete dve vibračné patróny, silikónová časť, do ktorej vložíte vibračné patróny a diaľkový ovládač.