

HUEMAN.

Jupiter

VIBRATING COCK & BALL RING

HUE024

- EN** User manual
- NL** Gebruikershandleiding
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de usuario
- IT** Manuale d'uso
- NO** Brukermanual
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** Руководство пользователя

V.051124/2912

English	08
Nederlands	11
Deutsch	14
Français	18
Español	22
Italiano	26
Norsk	30
Polski	33
Русский	37

EN Materials: silicone, ABS plastic | Size: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Weight: 48 g / 1.69 oz | Water resistance: Waterproof, product can be submerged in water for 30 minutes at a depth of 1 meter (IPX7) | Battery type: lithium polymer, 130mAh, 3.7V | Charging time: 70 minutes | Charging: magnetic charger included | Running time: 45 minutes | Max. Noise level: <55dB | Settings: 10 vibration modes

NL Specificaties

Materialen: siliconen, ABS-plastic | Afmeting: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Gewicht: 48 g / 1.69 oz | Waterbestendigheid: Waterdicht, product kan 30 minuten onder water op een diepte van 1 meter worden ondergedompeld (IPX7) | Batterijtype: lithium-polymeer, 130mAh, 3.7V | Oplaadtijd: 70 minuten | Opladen: magnetische oplader inbegrepen | Gebruiksduur: 45 minuten | Max. Geluidsniveau: <55dB | Instellingen: 10 vibratiestanden

DE Spezifikationen

Materialien: Silikon, ABS-Kunststoff | Größe: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Gewicht: 48 g / 1.69 oz | Wasserbeständigkeit: Wasserdicht, Produkt kann 30 Minuten lang bis zu einer Tiefe von 1 Meter unter Wasser getaucht werden (IPX7) | Batterietyp: Lithium-Polymer, 130mAh, 3.7V | Ladezeit: 70 Minuten | Laden: magnetisches Ladegerät enthalten | Betriebszeit: 45 Minuten | Max. Geräuschpegel: <55dB | Einstellungen: 10 Vibrationsmodi

FR Spécifications

Matériaux: silicone, plastique ABS | Taille: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Poids: 48 g / 1.69 oz | Résistance à l'eau: Étanche, le produit peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre (IPX7) | Type de batterie: lithium polymère, 130mAh, 3.7V | Temps de charge: 70 minutes | Chargement: chargeur magnétique inclus | Autonomie: 45 minutes | Niveau sonore max.: <55dB | Modes: 10 modes de vibration

ES Especificaciones

Materiales: silicona, plástico ABS | Tamaño: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Peso: 48 g / 1.69 oz | Resistencia al agua: Resistente al agua, el producto puede sumergirse en agua durante 30 minutos a una profundidad de 1 metro (IPX7) | Tipo de batería: polímero de litio, 130mAh, 3.7V | Tiempo de carga: 70 minutos | Carga: cargador magnético incluido | Tiempo de uso: 45 minutos | Nivel de ruido máx.: <55dB | Modos: 10 modos de vibración

IT Specifiche

Materiali: silicone, plastica ABS | Dimensioni: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Peso: 48 g / 1.69 oz | Resistenza all'acqua: Impermeabile, il prodotto può essere immerso in acqua per 30 minuti a una profondità di 1 metro (IPX7) | Tipo di batteria: polimero di litio, 130mAh, 3.7V | Tempo di ricarica: 70 minuti | Ricarica: caricatore magnetico incluso | Durata: 45 minuti | Livello di rumore max.: <55dB | Modalità: 10 modalità di vibrazione

NO Spesifikasjoner

Materialer: silikon, ABS-plast | Størrelse: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Vekt: 48 g / 1.69 oz | Vanntetthet: Vanntett, produktet kan senkes i vann i 30 minutter på en dybde av 1 meter (IPX7) | Batteritype: litium-polymer, 130mAh, 3.7V | Ladetid: 70 minutter | Lading: magnetisk lader inkludert | Bruk tid: 45 minutter | Maks. støynivå: <55dB | Innstillinger: 10 vibrasjonsmoduser

PL Specyfikacje

Materiały: silikon, plastik ABS | Rozmiar: 32 x 67 x 67 mm / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Waga: 48 g / 1.69 oz | Wodoodporność: Wodoodporny, produkt może być zanurzony w wodzie przez 30 minut na głębokości 1 metra (IPX7) | Typ baterii: litowo-polimerowa, 130mAh, 3.7V | Czas ładowania: 70 minut | Ładowanie: magnetyczna ładowarka w zestawie | Czas pracy: 45 minut | Maks. poziom hałasu: <55dB | Ustawienia: 10 trybów wibracji

RU Спецификации

Материалы: силикон, пластик ABS | Размер: 32 x 67 x 67 мм / 1.26 x 2.64 x 2.64 inches | Вес: 48 г / 1.69 oz | Водонепроницаемость: Водонепроницаемый, продукт можно погружать в воду на 30 минут на глубину до 1 метра (IPX7) | Тип батареи: литий-полимерная, 130mAh, 3.7V | Время зарядки: 70 минут | Зарядка: магнитное зарядное устройство в комплекте | Время работы: 45 минут | Максимальный уровень шума: <55дБ | Режимы: 10 режимов вибрации

User manual

Intended use

This product is designed to be worn around the penis and balls during solo play or during sex. It can harden the erection, increase durability and enhance orgasms. The vibration function provides additional stimulation.

Before use

Charge the product completely with the included USB magnet charger. Simply attach the magnetic dots of the charger to the magnetic dots of the cock ring. When charging, the power button will flash with a white light.

How to use

We recommend testing the settings in your hand before using it directly on the penis. This way you can get comfortable with the different settings. Carefully slide the product over the semi-erect penis using some water-based lubricant, ensuring there is still enough space for a comfortable fit. Make sure the product is not fitted too tightly. Once in place, push and hold the power button on the stimulator for 3 seconds to turn on the product. A short vibration will indicate that the product is switched on. Press again shortly to switch between the 10 different vibration modes. Push and hold for 3 seconds to switch off the product.

Lubricant

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning

Before and after every use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.

Storage

Safely store the product in a dry place without extreme temperatures, out of reach of children and animals, protected from dust. Do not store directly next to other toys.

Safety instructions

Do not wear the product for longer than 30 minutes at a time and do not fall asleep while wearing it. If the fit is too tight, the product can cause blood circulation problems or further injuries. If you have vascular, nerve, blood clotting disorders, or diabetes mellitus, be sure to consult your doctor before use. When using with a condom, caution is advised as the condom may be damaged by contact with the product.

Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, after surgeries in the pelvic area, if any components are damaged and/or if you are allergic to any of the materials or if you are aware of an allergy to any of the materials. In case of cardiovascular diseases or if your partner is pregnant, consult a doctor before using the product. If pain and/or discomfort occur during use, discontinue use immediately and refrain from further use. Do not use the product in the neck area. Do not use it together with other vibrating products. Do not share the product with others to

English

avoid diseases and infections. Do not charge or use if the product or charging cable is damaged. Do not use while charging as it can cause an electric shock. Avoid contact between the charging cable and water to prevent electric shock. Do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short circuit protection to avoid fire hazard. Moisture can damage the motor. Turn off the product immediately if moisture enters the interior and open it. The product should only be used when the interior is completely dry. Turn off the product immediately if it overheats and let it cool down before using it again. The product is only intended for proper use according to its described function.

Disposal information

Do not dispose of the product in household waste. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic products. The symbol with the crossed-out bin indicates the separate collection of waste electrical and electronic equipment. As a distributor of electronic products, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic equipment including batteries free of charge. To do so, please contact customer service. Note local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik

Dit product is ontworpen om rond de penis en ballen gedragen te worden, zowel tijdens solo-sessies als tijdens seks. Het kan de erectie versterken, de uithoudingsvermogen vergroten en orgasmes intensiveren. De vibratiefunctie biedt extra stimulatie.

Voor gebruik

Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Bevestig de magnetische punten van de oplader eenvoudig aan de magnetische punten van de cockring. Tijdens het opladen knippert de aan/uit-knop met een wit licht.

Gebruik

We raden aan om de instellingen eerst in je hand te testen voordat je het direct op de penis gebruikt. Zo kun je wennen aan de verschillende instellingen. Schuif het product voorzichtig over de half-erectie penis met behulp van een glijmiddel op waterbasis, en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor een comfortabele pasvorm. Zorg ervoor dat het product niet te strak zit. Zodra het op zijn plaats zit, houd je de aan/uit-knop op de stimulator 3 seconden ingedrukt om het product in te schakelen. Een korte vibratie geeft aan dat het product is ingeschakeld. Druk kort opnieuw om te schakelen tussen de 10 verschillende vibratiestanden. Houd 3 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

Glijmiddel

Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Nederlands

Reinigen

Spoel het product voor en na elk gebruik af met lauw water. Breng toycleaner of milde zeep aan en spoel het opnieuw af met lauw water. Herhaal deze stap indien nodig. Leg het product neer om te drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Reinig niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten. Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers.

Opbergen

Berg het product veilig op op een droge plek zonder extreme temperaturen, buiten bereik van kinderen en dieren, beschermd tegen stof. Bewaar het niet direct naast andere toys.

Veiligheidsinstructies

Draag het product niet langer dan 30 minuten achtereen en val niet in slaap terwijl je het draagt. Als de pasvorm te strak is, kan het product problemen met de bloedsomloop of andere verwondingen veroorzaken. Raadpleeg je arts als je last hebt van vaat-, zenuw-, stollingsstoornissen of diabetes mellitus voor gebruik.

Wees voorzichtig bij gebruik met een condoom, aangezien het condoom kan beschadigen door contact met het product.

Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, na operaties in het bekkengebied, als onderdelen beschadigd zijn en/of als je allergisch bent voor de materialen. Raadpleeg bij hart- en vaatziekten of als je partner zwanger is, een arts voor gebruik. Stop onmiddellijk met gebruik bij pijn of ongemak. Gebruik het product niet in de nek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten. Deel het product niet om ziekten en infecties te voorkomen. Gebruik het niet of laad het niet op als het product

of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen om elektrische schokken te voorkomen. Vermijd contact tussen de oplaadkabel en water. Gebruik geen USB-hub die andere apparaten oplaadt. Gebruik alleen oplaadkabels met kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Vocht kan de motor beschadigen. Schakel het product onmiddellijk uit als er vocht in het interieur terechtkomt en open het. Gebruik het product pas als het interieur volledig droog is. Schakel het product onmiddellijk uit bij oververhitting en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt. Het product is alleen bedoeld voor juist gebruik volgens de beschreven functie.

Afvalverwerking

Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever het product in bij een inzamelpunt voor recycling van elektronische producten. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak duidt op gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Als distributeur van elektronische producten zijn we wettelijk verplicht om de teruggave van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, inclusief batterijen, gratis te accepteren en te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Let op lokale opties voor afvalverwerking en voorkom onnodig afval.

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist dafür gemacht, um Penis und Hoden getragen zu werden, sowohl beim Solo-Spiel als auch beim Sex. Es kann die Erektion härter machen, die Ausdauer erhöhen und Orgasmen verstärken. Die Vibrationsfunktion bietet zusätzliche Stimulation.

Vor Gebrauch

Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Befestige einfach die magnetischen Punkte des Ladegeräts an den magnetischen Punkten des Penisrings. Während des Ladevorgangs blinkt die Einschalttaste mit einem weißen Licht.

Gebrauch

Wir empfehlen, die Einstellungen zunächst in der Hand zu testen, bevor das Produkt direkt am Penis verwendet wird. So kannst du dich mit den verschiedenen Einstellungen vertraut machen. Schiebe das Produkt vorsichtig über den halb erigierten Penis, indem du ein wasserbasiertes Gleitmittel verwendest, und achte darauf, dass noch genügend Platz für einen bequemen Sitz bleibt. Achte darauf, dass das Produkt nicht zu eng sitzt. Wenn es an seinem Platz ist, halte die Einschalttaste an der Stimulationsvorrichtung 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten. Eine kurze Vibration zeigt an, dass das Produkt eingeschaltet ist. Drücke erneut kurz, um zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

Gleitmittel

Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung

Spüle das Produkt vor und nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy-Reiniger oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lege das Produkt zum Trocknen hin oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Verwende keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere aggressive Substanzen enthalten. Nicht für Waschmaschinen oder Geschirrspüler geeignet.

Aufbewahrung

Bewahre das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren und geschützt vor Staub. Bewahre es nicht direkt neben anderen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen

Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht damit ein. Wenn der Sitz zu eng ist, kann das Produkt Durchblutungsstörungen oder andere Verletzungen verursachen.

Konsultiere deinen Arzt, wenn du Gefäß-, Nerven-, Blutgerinnungsstörungen oder Diabetes mellitus hast.

Sei vorsichtig bei der Verwendung mit einem Kondom, da das Kondom durch Kontakt mit dem Produkt beschädigt werden kann.

Verwende das Produkt nicht in folgenden Situationen: bei geschwollener, gereizter

Deutsch

oder entzündeter Haut, nach Operationen im Beckenbereich, wenn Teile beschädigt sind, und/oder wenn du auf die Materialien allergisch bist. Konsultiere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder wenn deine Partnerin schwanger ist, vor der Verwendung einen Arzt. Bei Schmerzen oder Unbehagen während der Nutzung das Produkt sofort ablegen und die Nutzung einstellen. Verwende das Produkt nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten. Teile das Produkt nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Lade das Produkt nicht auf und verwende es nicht, wenn das Produkt oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Vermeide den Kontakt zwischen dem Ladekabel und Wasser, um Stromschläge zu verhindern. Verwende kein USB-Hub, das andere Geräte auflädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die Kurzschlusschutz bieten, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen. Schalte das Produkt sofort aus, wenn Feuchtigkeit ins Innere gelangt, und öffne es. Das Produkt sollte nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Schalte das Produkt sofort aus, wenn es überhitzt, und lasse es abkühlen, bevor du es erneut verwendest. Das Produkt ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung gemäß seiner beschriebenen Funktion vorgesehen.

Entsorgung

Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Gib das Produkt umweltfreundlich bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Produkten ab. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Als Vertreiber von

elektronischen Produkten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rücknahme von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich Batterien, kostenlos zu akzeptieren und zu erleichtern. Wende dich dazu an den Kundenservice. Beachte lokale Entsorgungsmöglichkeiten und vermeide unnötigen Abfall.

Brauchst du Hilfe?

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Mode d'emploi

Utilisation prévue

Ce produit est conçu pour être porté autour du pénis et des testicules, en solo ou pendant les rapports sexuels. Il peut durcir l'érection, augmenter la durée et intensifier les orgasmes. La fonction vibration procure une stimulation supplémentaire.

Avant utilisation

Chargez complètement le produit avec le chargeur magnétique USB inclus. Il suffit de fixer les points magnétiques du chargeur aux points magnétiques de l'anneau pénien. Pendant la charge, le bouton d'alimentation clignotera avec une lumière blanche.

Utilisation

Nous vous recommandons de tester les réglages dans votre main avant de l'utiliser directement sur le pénis. De cette façon, vous pouvez vous familiariser avec les différents réglages. Faites glisser délicatement le produit sur le pénis semi-érigé en utilisant un lubrifiant à base d'eau, en veillant à laisser suffisamment d'espace pour un ajustement confortable. Assurez-vous que le produit n'est pas trop serré. Une fois en place, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la stimulation pendant 3 secondes pour allumer le produit. Une courte vibration indiquera que le produit est allumé. Appuyez brièvement à nouveau pour passer entre les 10 modes de vibration différents. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Lubrifiant

Utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage

Rincez le produit à l'eau tiède avant et après chaque utilisation. Appliquez un nettoyant pour jouets ou un savon doux, puis rincez à nouveau à l'eau tiède. Répétez cette étape si nécessaire. Laissez le produit sécher à l'air libre ou séchez-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Ne nettoyez pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté au lave-linge ou au lave-vaisselle.

Stockage

Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux, protégé de la poussière. Ne le rangez pas directement à côté d'autres jouets.

Consignes de sécurité

Ne portez pas le produit pendant plus de 30 minutes d'affilée et ne vous endormez pas en le portant. Si l'ajustement est trop serré, le produit peut causer des problèmes de circulation sanguine ou d'autres blessures. Consultez votre médecin en cas de troubles vasculaires, nerveux, de coagulation sanguine ou de diabète mellitus avant utilisation. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation avec un préservatif, car celui-ci peut être endommagé par le contact avec le produit.

N'utilisez pas le produit dans les cas suivants : si la peau est enflée, irritée ou inflammée, après des interventions chirurgicales dans la région pelvienne, si des composants sont endommagés, ou si vous êtes allergique aux matériaux. Consultez un médecin en cas de maladies cardiovasculaires ou si votre partenaire est enceinte. Si des douleurs et/ou un inconfort surviennent pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et ne réutilisez pas le produit. N'utilisez pas le produit au niveau du cou. Ne l'utilisez pas en

Français

combinaison avec d'autres produits vibrants. Ne partagez pas le produit avec d'autres personnes afin d'éviter les maladies et infections. Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit si lui-même ou le câble de charge est endommagé. N'utilisez pas le produit pendant la charge pour éviter les chocs électriques. Évitez le contact entre le câble de charge et l'eau pour prévenir les chocs électriques. N'utilisez pas de hub USB qui charge d'autres appareils. Utilisez le câble de charge uniquement avec des adaptateurs dotés de protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur. Éteignez immédiatement le produit si de l'humidité pénètre à l'intérieur, puis ouvrez-le. Utilisez le produit uniquement lorsque l'intérieur est complètement sec. Éteignez immédiatement le produit s'il surchauffe et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Le produit est destiné uniquement à une utilisation conforme à sa fonction décrite.

Élimination

Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Déposez le produit dans un point de collecte pour le recyclage des produits électroniques. Le symbole de la poubelle barrée indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques usagés. En tant que distributeur de produits électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter le retour gratuit des équipements électriques et électroniques usagés, y compris les piles. Pour ce faire, veuillez contacter le service client. Tenez compte des options locales d'élimination. Évitez la production de déchets inutiles.

Besoin d'aide?

Si tu as des questions concernant ce produit,
n'hésite pas à contacter le service client:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Manual de usuario

Uso previsto

Este producto está diseñado para usarse alrededor del pene y los testículos, tanto durante el juego en solitario como en el sexo. Puede endurecer la erección, aumentar la resistencia y mejorar los orgasmos. La función de vibración proporciona una estimulación adicional.

Antes del uso

Cargue completamente el producto con el cargador magnético USB incluido. Simplemente coloque los puntos magnéticos del cargador en los puntos magnéticos del anillo para el pene. Durante la carga, el botón de encendido parpadeará con una luz blanca.

Uso

Recomendamos probar los ajustes en la mano antes de usarlo directamente en el pene. De esta manera, puedes familiarizarte con los diferentes ajustes. Desliza cuidadosamente el producto sobre el pene semi-erecto utilizando un lubricante a base de agua, asegurándote de que haya suficiente espacio para un ajuste cómodo. Asegúrate de que el producto no esté demasiado apretado. Una vez colocado, mantén presionado el botón de encendido en el estimulador durante 3 segundos para encender el producto. Una vibración corta indicará que el producto está encendido. Presiona de nuevo brevemente para cambiar entre los 10 modos de vibración diferentes. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar el producto.

Lubricante

Use un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente al material y, por lo tanto, no se recomiendan.

Limpieza

Antes y después de cada uso, enjuague el producto con agua tibia. Aplique un limpiador de juguetes o jabón suave y enjuáguelo nuevamente con agua tibia. Repita este paso si es necesario. Coloque el juguete para que se seque o séquelo con un paño o toalla sin pelusa. No lo limpie con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No apto para lavadoras ni lavavajillas.

Almacenamiento

Guarde el producto en un lugar seco, sin temperaturas extremas, fuera del alcance de los niños y los animales, protegido del polvo. No lo guarde directamente junto a otros juguetes.

Instrucciones de seguridad

No uses el producto por más de 30 minutos seguidos y no te duermas mientras lo usas. Si el ajuste es demasiado apretado, el producto puede causar problemas de circulación o lesiones. Consulta a tu médico si tienes trastornos vasculares, nerviosos, de coagulación o diabetes mellitus antes de usarlo.

Ten cuidado al usarlo con un condón, ya que el contacto con el producto puede dañarlo.

No uses el producto en las siguientes situaciones: si la piel está hinchada, irritada o inflamada, después de cirugías en la zona pélvica, si alguna de sus partes está dañada y/o si eres alérgico a los materiales. Consulta a un médico si tienes enfermedades cardiovasculares o si tu pareja está embarazada. Si

Español

experimentas dolor o incomodidad durante el uso, deja de usarlo de inmediato y abstente de volver a usarlo. No lo uses en el área del cuello. No lo uses junto con otros productos vibratorios. No compartas el producto con otros para evitar enfermedades e infecciones. No cargues ni uses el producto si está dañado o si el cable de carga está dañado. No lo uses mientras se carga, ya que podría causar una descarga eléctrica. Evita el contacto entre el cable de carga y el agua para prevenir descargas eléctricas. No uses un hub USB que cargue otros dispositivos. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar riesgo de incendio. La humedad puede dañar el motor. Apaga el producto de inmediato si entra humedad en el interior y ábrelo. Solo usa el producto cuando el interior esté completamente seco. Apaga el producto de inmediato si se sobrecalienta y déjalo enfriar antes de volver a usarlo. El producto está destinado únicamente para un uso adecuado según su función descrita.

Eliminación

No deseches el producto en la basura doméstica. Llévalo a un punto de recolección para el reciclaje de productos electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica la recolección separada de residuos eléctricos y electrónicos. Como distribuidor de productos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar el retorno de equipos eléctricos y electrónicos usados, incluidas las baterías, de forma gratuita. Para ello, contacta con el servicio de atención al cliente. Ten en cuenta las opciones locales de eliminación y evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Italiano

Manuale d'uso

Utilizzo previsto

Questo prodotto è progettato per essere indossato intorno al pene e ai testicoli, sia durante il gioco in solitario che durante il sesso. Può rafforzare l'erezione, aumentare la resistenza e intensificare gli orgasmi. La funzione di vibrazione offre una stimolazione aggiuntiva.

Prima dell'uso

Carica completamente il prodotto con il caricatore magnetico USB incluso. Basta collegare i punti magnetici del caricatore ai punti magnetici dell'anello. Durante la carica, il pulsante di accensione lampeggerà con una luce bianca.

Utilizzo

Si consiglia di testare le impostazioni tenendo il prodotto in mano prima di usarlo direttamente sul pene, così potrai familiarizzare con le diverse modalità. Fai scivolare delicatamente il prodotto sul pene semi-erect con un po' di lubrificante a base d'acqua, assicurandoti che ci sia spazio sufficiente per una vestibilità comoda. Assicurati che il prodotto non sia troppo stretto. Una volta posizionato, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il prodotto. Una breve vibrazione indicherà l'accensione del dispositivo. Premi nuovamente per passare tra le 10 diverse modalità di vibrazione. Tieni premuto per 3 secondi per spegnere il prodotto.

Lubrificante

Utilizza un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influire

negativamente sul materiale e quindi non sono raccomandati.

Pulizia

Prima e dopo ogni utilizzo, sciacqua il prodotto con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti questo passaggio se necessario. Lascia asciugare il prodotto o tampona con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavastoviglie o lavatrici.

Conservazione

Conserva il prodotto in un luogo asciutto senza temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali, protetto dalla polvere. Non conservare direttamente accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza

Non indossare il prodotto per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo indossi. Se il prodotto è troppo stretto, può causare problemi di circolazione o altre lesioni. Se soffri di disturbi vascolari, nervosi, della coagulazione del sangue o diabete mellito, consulta il tuo medico prima dell'uso.

Quando si usa con un preservativo, si consiglia cautela poiché il preservativo potrebbe danneggiarsi a contatto con il prodotto.

Non usare il prodotto nelle seguenti situazioni: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato e/o se sei allergico ai materiali o sei a conoscenza di un'allergia ai materiali. In caso di malattie cardiovascolari o se il partner è incinta, consulta un medico prima dell'uso.

Italiano

Se si verificano dolore e/o disagio durante l'uso, interrompi immediatamente e non utilizzare ulteriormente. Non utilizzare il prodotto nell'area del collo. Non usare insieme ad altri prodotti vibranti. Non condividere il prodotto con altri per evitare malattie e infezioni. Non caricare né utilizzare il prodotto se esso o il cavo di ricarica sono danneggiati. Non utilizzare mentre è in carica poiché potrebbe causare una scossa elettrica. Evita il contatto tra il cavo di ricarica e l'acqua per prevenire scosse elettriche. Non usare un hub USB che carica altri dispositivi. Utilizza il cavo di ricarica solo con adattatori dotati di protezione contro i cortocircuiti per evitare il rischio di incendio. L'umidità può danneggiare il motore. Spegni immediatamente il prodotto se entra umidità all'interno e aprilo. Il prodotto deve essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. Spegni immediatamente il prodotto se si surriscalda e lascialo raffreddare prima di usarlo nuovamente. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso corretto secondo la funzione descritta.

Smaltimento

Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici. Smaltiscilo in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio di prodotti elettronici. Il simbolo con il bidone sbarrato indica la raccolta separata di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In quanto distributori di prodotti elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare il ritiro gratuito delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, comprese le batterie. Per farlo, contatta il servizio clienti. Nota le opzioni di smaltimento locali. Evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Brukermanual

Forventet bruk

Dette produktet er designet for å bæres rundt penis og testikler, enten under sololek eller under sex. Det kan gjøre ereksjonen hardere, øke utholdenheten og forsterke orgasmene. Vibrasjonsfunksjonen gir ekstra stimulering.

Før bruk

Lad produktet helt opp med den medfølgende magnetiske USB-laderen. Fest laderens magnetiske punkter til magnetpunktene på ringen. Når ladingen pågår, vil strømknappen blinke med et hvitt lys.

Bruk

Vi anbefaler å teste innstillingene i hånden før du bruker den direkte på penis, slik at du blir komfortabel med de forskjellige innstillingene. Skyv produktet forsiktig over den halv-erekte penis ved hjelp av litt vannbasert glidemiddel, og pass på at det er nok plass for en behagelig passform. Pass på at produktet ikke sitter for stramt. Når det er på plass, hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på produktet. En kort vibrasjon indikerer at produktet er slått på. Trykk igjen kort for å bytte mellom de 10 forskjellige vibrasjonsmodusene. Hold inne i 3 sekunder for å slå av produktet.

Glidemiddel

Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og er derfor ikke anbefalt.

Rengjøring

Før og etter hver bruk, skyll produktet med lunkent vann. Påfør en leketøy-reanser eller mild såpe og

skyll med lun kent vann igjen. Gjenta dette trinnet om nødvendig. La produktet tørke eller tørk det med en lofri klut eller håndkle. Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre korroderende stoffer. Ikke egnet for vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Lagring

Oppbevar produktet på et tørt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr, beskyttet mot støv. Ikke oppbevar det rett ved siden av andre leketøy.

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikke bruk produktet i mer enn 30 minutter om gangen, og ikke sov med det på. Hvis produktet sitter for stramt, kan det forårsake problemer med blodsirkulasjonen eller andre skader. Hvis du har vaskulære, nerve-, blodkoagulasjonsforstyrrelser eller diabetes mellitus, konsulter legen din før bruk. Når du bruker med kondom, bør det utvises forsiktighet da kondomet kan bli skadet av kontakt med produktet.

Ikke bruk produktet i følgende situasjoner: hvis huden er hoven, irritert eller betent, etter kirurgiske inngrep i bekkenområdet, hvis noen av komponentene er skadet og/eller hvis du er allergisk mot materialene eller kjenner til en allergi mot materialene. Ved hjerte- og karsykdommer, eller hvis partneren din er gravid, konsulter lege før bruk. Hvis det oppstår smerte og/eller ubehag under bruk, avbryt umiddelbart og avstå fra videre bruk. Ikke bruk produktet i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner. Ikke lad eller bruk produktet hvis produktet eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk mens du lader, da dette kan forårsake elektrisk støt. Unngå kontakt

Polski

mellom ladekabelen og vann for å forhindre elektrisk støt. Ikke bruk en USB-hub som lader andre enheter. Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren. Slå av produktet umiddelbart hvis det kommer fuktighet innvendig, og åpne det. Produktet skal kun brukes når det er helt tørt innvendig. Slå av produktet umiddelbart hvis det overopphetes, og la det kjøle seg ned før ny bruk. Produktet er kun ment for riktig bruk i henhold til den beskrevne funksjonen.

Avhending

Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Kast produktet på en miljøvennlig måte ved en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektroniske produkter. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte indikerer separat innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr. Som distributør av elektroniske produkter er vi lovpålagt å akseptere og tilrettelegge for retur av brukt elektrisk og elektronisk utstyr inkludert batterier uten kostnad. For å gjøre dette, kontakt kundeservice. Merk deg lokale avhendingssmuligheter. Unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie

Ten produkt jest zaprojektowany tak, aby nosić go wokół penisa i jąder, zarówno podczas zabawy solo, jak i podczas seksu. Może wzmocnić erekcję, zwiększyć wytrzymałość i intensyfikować orgazmy. Funkcja wibracji zapewnia dodatkową stymulację.

Przed użyciem

Naładuj produkt całkowicie za pomocą dołączonego magnetycznego kabla USB. Po prostu przymocuj magnetyczne punkty ładowarki do magnetycznych punktów pierścienia. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie migał białym światłem.

Użytkowanie

Zalecamy przetestowanie ustawień na dłoni przed użyciem bezpośrednio na penisie, aby zapoznać się z różnymi ustawieniami. Ostrożnie przesuń produkt na półsztywny penis, używając trochę lubrykantu na bazie wody, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla wygodnego dopasowania. Upewnij się, że produkt nie jest zbyt ciasny. Po założeniu przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć produkt. Krótka wibracja wskaże, że produkt jest włączony. Naciśnij ponownie, aby przełączać się między 10 różnymi trybami wibracji. Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć produkt.

Lubrykant

Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego nie są zalecane.

Polski

Czyszczenie

Przed i po każdym użyciu opłucz produkt letnią wodą. Nałóż środek czyszczący do zabawek lub łagodny mydło i ponownie opłucz letnią wodą. Powtórz ten krok, jeśli to konieczne. Pozostaw produkt do wyschnięcia lub osusz go bezpyłową szmatką lub ręcznikiem. Nie czyść produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje. Nie nadaje się do pralki ani zmywarki.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w suchym miejscu bez ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt, zabezpieczony przed kurzem. Nie przechowuj bezpośrednio obok innych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa

Nie noś produktu przez dłużej niż 30 minut na raz i nie zasypiaj, mając go na sobie. Jeśli produkt jest zbyt ciasny, może powodować problemy z krążeniem krwi lub inne urazy. Jeśli masz problemy z krążeniem, zaburzenia nerwowe, problemy z krzepnięciem krwi lub cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.

Podczas używania z prezerwatywą zaleca się ostrożność, ponieważ prezerwatywa może zostać uszkodzona przez kontakt z produktem.

Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: jeśli skóra jest spuchnięta, podrażniona lub zapalona, po operacjach w okolicach miednicy, jeśli jakikolwiek komponent jest uszkodzony i/ lub jeśli jesteś uczulony na jakiegokolwiek materiały. W przypadku chorób sercowo-naczyniowych lub jeśli Twój partner jest w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem. Jeśli podczas używania pojawi się ból i/lub dyskomfort, przerwij natychmiast i powstrzymaj się od dalszego używania.

Nie używaj produktu w okolicach szyi. Nie używaj razem z innymi produktami wibracyjnymi. Nie udostępniaj produktu innym, aby uniknąć chorób i infekcji. Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli produkt lub kabel do ładowania jest uszkodzony. Nie używaj podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Unikaj kontaktu kabla do ładowania z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem. Nie używaj koncentratora USB, który ładuje inne urządzenia. Używaj kabla do ładowania tylko z adapterami posiadającymi zabezpieczenie przed zwarcie, aby uniknąć zagrożenia pożarowego. Wilgoć może uszkodzić silnik. Natychmiast wyłącz produkt, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza, i otwórz go. Produkt należy używać tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. Natychmiast wyłącz produkt, jeśli się przegrzeje i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do właściwego użytkowania zgodnie z opisanymi funkcjami.

Utylizacja

Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Utylizuj produkt w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki do recyklingu produktów elektronicznych. Symbol przekreślonego kosza wskazuje na oddzielną zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutor produktów elektronicznych jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjmowania i ułatwiania zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii, bezpłatnie. Aby to zrobić, skontaktuj się z obsługą klienta. Zwróć uwagę na lokalne opcje utylizacji. Unikaj generowania zbędnych odpadów.

Русский

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com

Руководство пользователя

Назначение

Этот продукт предназначен для ношения вокруг пениса и яичек во время соло-игры или во время секса. Он может укрепить эрекцию, увеличить выносливость и усилить оргазмы. Функция вибрации обеспечивает дополнительную стимуляцию.

Перед использованием

Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого магнитного USB-зарядного устройства. Просто прикрепите магнитные контакты зарядного устройства к магнитным контактам кольца. Во время зарядки кнопка питания будет мигать белым светом.

Использование

Рекомендуется протестировать настройки на руке перед использованием непосредственно на пенисе, чтобы привыкнуть к различным режимам. Аккуратно наденьте продукт на полувозбужденный пенис, используя небольшое количество лубриканта на водной основе, чтобы обеспечить комфортную посадку. Убедитесь, что продукт не слишком плотно прилегает. После установки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить продукт. Короткая вибрация укажет на то, что устройство включено. Нажмите снова для переключения между 10 различными режимами вибрации. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить продукт.

Polski

Лубрикант

Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно повлиять на материал и поэтому не рекомендуются.

Чистка

Перед каждым использованием и после него промойте продукт теплой водой. Нанесите очиститель для игрушек или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. Повторите, если необходимо. Оставьте продукт для просушки или протрите безворсовой салфеткой или полотенцем. Не используйте средства для чистки, содержащие алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в стиральной машине или мытья в посудомоечной машине.

Хранение

Храните продукт в сухом месте без экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных, защищённым от пыли. Не храните продукт рядом с другими игрушками.

Инструкции по безопасности

Не носите продукт дольше 30 минут подряд и не засыпайте с ним. Если продукт слишком плотно прилегает, это может вызвать проблемы с кровообращением или другие повреждения. Если у вас есть сосудистые, нервные, нарушения свертываемости крови или диабет, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

При использовании с презервативом следует проявлять осторожность, так как презерватив может быть повреждён при контакте с продуктом.

Не используйте продукт в следующих случаях: если кожа опухла, раздражена или воспалена, после операций в области таза, если какие-либо компоненты повреждены и/или если у вас аллергия на материалы или вы знаете об аллергии на материалы. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или если ваш партнер беременен, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Если во время использования возникают боль и/или дискомфорт, прекратите использование немедленно и не используйте далее.

Не используйте продукт в области шеи.

Не используйте его вместе с другими вибрирующими продуктами. Не делитесь продуктом с другими людьми, чтобы избежать заболеваний и инфекций. Не заряжайте и не используйте продукт, если он или кабель для зарядки повреждены. Не используйте во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Избегайте контакта между зарядным кабелем и водой, чтобы предотвратить электрический удар. Не используйте USB-хаб для зарядки других устройств. Используйте зарядный кабель только с адаптерами, имеющими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать пожара. Влага может повредить двигатель. Немедленно выключите продукт, если внутрь попала влага, и откройте его. Используйте продукт только когда он полностью высох. Немедленно выключите продукт, если он перегревается, и дайте ему остыть перед следующим использованием. Продукт предназначен только для правильного использования в соответствии с описанными функциями.

Русский

Утилизация

Не выбрасывайте продукт в бытовые отходы. Утилизируйте продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных изделий. Символ с перечеркнутым мусорным баком указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования. Как дистрибьюторы электронных изделий, мы обязаны по закону принимать и обеспечивать возврат использованного электрического и электронного оборудования, включая батарейки, бесплатно. Для этого, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Учтите местные варианты утилизации. Избегайте создания ненужных отходов.

Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ info@huemantoys.com
- 🌐 www.huemantoys.com



Hueman is a registered trademark.

Produced in license by EQOM Purchasing B.V.

Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)

Produced in China. Designed in The Netherlands.

Commercial register number:

69630887

Customer service:

+31 (0) 598 - 69 04 53

www.huemantoys.com

info@huemantoys.com

All rights reserved.

This product is not to be considered a medical device.