

VIBRAČNÉ VAJÍČKO MELO M1261

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie pohotovostného režimu. Vajíčko vás privíta rozsvietením LED diódy.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Vypnete ho opätovným dlhým podržaním tlačidla power na 3 sekundy.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom uveďte vajíčko do pohotovostného režimu.
- 5) Podržaním tlačidla power na ovládači po dobu 3 sekúnd zapnete ovládač a prvý režim vibrácií.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla + posúvate rytmy vibrácií o úroveň ďalej, krátkymi stlačeniami tlačidla - sa o úroveň vraciate.
- 7) Pre pozastavenie vibrácií a vypnutie ovládača opäť podržte tlačidlo power po dobu 3 sekúnd.
- 8) Vajíčko potom musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko je plne **vodotesné**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky. Diaľkový ovládač **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Diaľkové ovládanie je napájané batériou CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a batériu typu CR 2032.