

VIBRAČNÉ VAJÍČKO PICOBONG HONI 2



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte spodný kryt a vložte batériu podľa vyznačených pólov.
- 2) Po zaskrutkovaní späť si v reliéfe značky PicoBong všimnete dva tlačidlá
- 3) V písmene P nájdete tlačidlo - av písmene B nájdete tlačidlo +
- 4) Podržaním tlačidla + po dobu 1 sekundy spustíte režim jednej vibrácie
- 5) Podržaním tlačidla + pridávate na intenzite vibrácie, podržaním tlačidla - ju zase uberáte
- 6) Pre zmenu rytmu podržte tlačidlo + tak, aby dosiahol najvyšší stupeň intenzity
- 7) Následne podržte tlačidlo + po dobu 3 sekúnd a vajíčko zmení rytmus pulzácie
- 8) Teraz stačí len krátkymi stlačeniami meniť jednotlivé režimy
- 9) Vajíčko vypnete opačným postupom, tzn. podržať tlačidlo - po dobu 3 sekúnd, čím sa dostane do režimu jednej vibrácie a ďalším držaním tlačidla -, ktorý znižuje intenzitu vibrácie až do vypnutia

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AAA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko.