

# VIBRÁTOR LELO SORAYA 2

## Návod na použitie:

- 1) Vibrátor zapnete krátkym stlačením prostredného tlačidla
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami meníte režimy vibrácií a pulzácií
- 3) Pokiaľ tlačidlo podržíte na dve sekundy, vibrátor sa vypne
- 4) Intenzitu vibrácií môžete meniť pridržením tlačidiel + alebo -
- 5) V tomto prípade nejde o krátke stlačenia, ale o zhruba sekundové pridržanie
- 6) Tlačítkom - uberáte na intenzite až do vypnutia, ak chcete najslabšie vibrácie, potom krátko stlačte tlačidlo +

## Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajú pomocou priloženého USB kábla.

## Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel