

VIBRÁTOR LELO TIANI DUO

Návod na použitie:

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na tele vibrátora zapnete pohotovostný režim
- 2) LED dióda začne blikať. Ďalšími krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy
- 3) Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd vibrátor vypnete
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládačom doň najprv vložíte 2 AAA batérie a to pootočením zadného zlatého krytu
- 5) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným pridržením po dobu približne 3 sekúnd tlačidiel " + " a " - "
- 6) Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu
- 7) Plusovým tlačidlom ovládač sprevádzkováte a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na vibrátore, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača
- 8) Prostredným tlačidlom na ovládači s označením "()" regulujete jednotlivé stupne vibrácií a pulzácií a to krátkym stlačením
- 9) Siedmy program je už spomínaná technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač
- 10) Tiani sa vypína pridržením okrúhleho tlačidla opäť po dobu zhruba 3 sekúnd, ovládač mínusovým tlačidlom taktiež pridržením
- 11) Obe pomôcky môžete používať samostatne alebo dohromady.

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla. Ovládač poháňa 2 akumulátory typu AAA

Obsah balenia

Vibrátor, ovládač, USB kábel, saténové vrecúško a vzorka lubrikantu