

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SONA

Návod na použitie:

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý aktivujete aj deaktivujete súčasným pridržením tlačidiel "+" a "-" po dobu približne 3 sekúnd
- 2) Na spustenie stačí krátko stlačiť plusové tlačidlo, ktoré slúži zároveň aj na pridanie intenzity vibrácií
- 3) Na ich zoslabenie je určené mínusové tlačidlo, ktoré keď pridržíte opäť zhruba 3 sekundy, tak SONU vypnete
- 4) Prostredným tlačidlom so symbolom "()" meníte programy vibrácií a pulzácií
- 5) Každá zmena je potvrdená posvietením ovládacieho panelu

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel